



1. Anslut båda transporttrågen med insexskruvar, brickor och muttrar.



4. Lås nu de två transporttrågen med låslåset



5. Montera nu stativlåset med skruven

på båda av Förd



6. Vik nu över stativet så att det ligger mellan stativlåsen. Fäst sedan basen med låsbulten och saxsprinten.

n
nd



7. Vrid nu transportbandet tillbaka till arbetsidan med hjälp av en andra person. Var extremt försiktig här! Risk för skador!!!



8. Dra nu in transportbandet så att de två öppningarna i den främre änden är i linje hitta.



9. Sätt nu in spännremskivan i den främre hållaren på transportbandet enligt bilden.



10. Anslut nu de två ändarna av transportbandet med hjälp av delad stift.



11. Dra åt eller lossa nu transportbandet med spännremskivan.

För att göra detta, vrid klämskruvarna åt vänster för att släppa spänningen och åt höger för att dra åt spänningen.



12. Montera nu, med hjälp av två personer, det färdigmonterade transportbandet på vedmaskinen med två skruvar och fäst det med två delade stift i uppfällt läge. (Se bild)

FÖLJANDE STEG NÖDVÄNDS ENDAST FÖR SSA-500-SERIEN



13. Anslut slutligen transportbandets lyftfäste till transportbandet med de två skruvarna. Fästet är placerat i mitten av transportbandet.